

# 金字塔21 Pro



## 套装清单

灯6片装。电源\*1 灯体\*6 连接片\*6 3M胶\*18 固定件\*12 软尺\*1  
 灯9片装。电源\*1 灯体\*9 连接片\*9 3M胶\*27 固定件\*18 软尺\*1  
 灯12片装。电源\*1 灯体\*12 连接片\*12 3M胶\*36 固定件\*24 软尺\*1



APP控制



红外控制



幻彩模式



音乐模式

## 产品功能

- ▶ 本产品采用DIY智能拼接方案，能按客户需求拼接造型。
- ▶ 炫酷灯光效果，七彩，流水，彩虹，跑马，随音乐变换灯光。
- ▶ 外观经典，结构紧凑，可拼接不同造型，安装便捷。
- ▶ 采用APP+音乐的控制方式。
- ▶ 高品质RGB，以及多种变换模式。
- ▶ 低压24V供电，以任意一个单品为整体造型供电。

## 产品参数

插墙式电源		金字塔21					
插头类型	美观	产品型号	FWWSCB-33-6	产品型号	FWWSCB-33-9	产品型号	FWWSCB-33-12
输入电压	100-240VAC 50-60Hz	功率	18W	功率	24W	额定功率	36W
插头类型	美观/澳规/英规	输入电压	DC 24V	输入电压	DC 24V	输入电压	DC 24V
输入电压	220-240VAC 50-60Hz	控制方式	APP控制+音乐	控制方式	APP控制+音乐	控制方式	APP控制+音乐
输出电压	DC 24V	协议	WiFi+红外+蓝牙	协议	WiFi+红外+蓝牙	协议	WiFi+红外+蓝牙
功率	24W / 24W / 36W	颜色	RGBIC	颜色	RGBIC	颜色	RGBIC
		敏感度	>50DB	敏感度	>50DB	敏感度	>50DB
		防护等级	IP40	防护等级	IP40	防护等级	IP40

## 遥控器参数及功能


### 产品简介:

19键红外遥控器，可遥控实现灯具,幻彩, 流水等多种模式，音乐等功能。遥控器音乐4种音乐模式。

### 产品参数:

供电方式：纽扣电池,3V电压输入。  
 控制距离：空旷条件下 5-8 米。


功能	动作	遥控器按键
开关机	短按	
音乐模式 暂停/跳动	短按	
速度/灵敏度	短按	
动态模式切换	短按	
音乐模式	短按	
自动模式	短按	
亮度加减	短按	
静态颜色切换	短按	
W R G B	短按	



APP功能



幻彩APP功能预定场景分别有：安静 活跃 炫彩(图1 图2 图3)。

幻彩音乐模式 (图4)。




安装连接示意图


1. 下载APP：APP支持安卓和苹果系统；
2. 在连接金字塔21时，请按下图1-7顺序依次链接。
3. 根据使用说明书用APP和遥控器进行控制。



1. 拆开包装，检查外观是否完好无缺，以及配件数量是否正确；并根据自己的喜好设计造型并摆好。图① ②
2. 按照初始位置顺序插入连接片，箭头指向的插下一个灯体任意边的对接口，箭头尾巴插上一块灯体对接口。(每个灯体建议一输入，一输出)。图③
3. 依次完成剩余的灯体拼接,控制器接入24V适配器点亮。图④
4. 下载APP(方法见页面7) 并连接，测试整灯是否能够正常点亮，开关，情景模式，自定义是否正常执行相关指令，测试OK。图④
5. 将灯体每块按照顺序翻过来（背面）反方向拼接好（连接片确保按照步骤3的方法插入）。图⑤



- 6:将固定卡子，固定在两个灯体的固定孔上。图⑥
- 7:将3M双面胶白色离心纸撕开，贴在灯体3个角落（每块3PCS）。图⑦
- 8:把所有的红色3M背胶撕掉。图⑧
- 9:确定好安装位置，清洁表面，由（多个人）整体搬动，翻转180°，让发光面背向墙面,将3M胶面紧贴在墙上图⑨
- 10:确认固定OK，插上适配器，通电享受灯光的乐趣。



包装信息

产品型号	规格	彩盒尺寸	外箱尺寸	套/箱	毛重/箱
FWWSCB-33-6	6PCS	210x195x155 mm	445*410*335 mm	8/CTN	11 KG
FWWSCB-33-9	9PCS	210x195x205 mm	610*230*435 mm	8/CTN	16 KG
FWWSCB-33-12	12PCS	335x220x185 mm	460*355*390 mm	4/CTN	11 KG

应用范围：智能家居照明 / 智能办公场所 / 酒店宾馆装饰照明 / 酒吧、KTV氛围照明 / 景观应用 / 广告行业应用等。

